

MANUEL D'UTILISATION

TOURNEVIS

PRE36-176DB



A lire avant toute utilisation

ROUE

Vissez la roue que vous voulez utiliser. (S'il vous plaît, voir le diagramme).

COUPURE DE LA ROUE

Pour changer la coupure de la roue, dévissez la vis finale, remplacez la roue et vissez. (S'il vous plaît, voir le diagramme).

FONCTIONNEMENT

- 1) Tenez fermement l'appareil. Mettez l'interrupteur en position ON;
- 2) Appuyez légèrement sur la surface sur laquelle vous voulez travailler.

UTILISATION DE SAUVEGARDE :

- 1) Porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux;
- 2) Quand vous avez fini d'utiliser l'appareil, arrêtez le moteur et veillez à ce que toutes les pièces mobiles sont en position d'arrêt;
- 3) Avant d'utiliser des accessoires additionnels non compris dans cette série, comparez toujours le maximum autorisé R.P.M. de cet accessoire spécifique avec le R.P.M. de cet outil;
- 4) En cas de dysfonctionnement électrique ou mécanique, éteindre immédiatement l'appareil;
- 5) Ne pas activer l'interrupteur en cas de changement d'accessoires;
- 6) Ne jamais utiliser des meules de 1 "(25,4 mm) de diamètre;
- 7) Ne jamais utiliser des trépan supérieurs à 1 / 8 (3,2 mm) de diamètre;
- 8) Ne jamais utiliser le verrouillage lorsque l'appareil est en marche;
- 9) Assurez-vous que la taille du garrot correspond à la taille de la fissure de l'accessoire;
- 10) Chargez l'instrument seulement avec le chargeur fourni avec l'appareil;
- 11) Si l'appareil est fissuré, ne tentez pas de le recharger;
- 12) Stockez l'appareil dans des endroits où la température ne dépasse pas les 50 degrés Celsius;
- 13) Ne pas brûler l'appareil sans aucune raison apparente;
- 14) Si elles sont endommagées, l'unité rechargeable peut fuir
 - * Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez rapidement avec du savon et de l'eau, puis avec du jus de citron ou du vinaigre;
 - * Si le liquide pénètre dans les yeux, rincez les yeux avec de l'eau potable pendant 10 minutes minimum et consultez immédiatement un médecin;
- 15) Ne jamais chargez l'appareil dehors;
- 16) Ne pas exposer l'appareil ou l'adaptateur à la pluie ou à l'eau;
- 17) Le chargement de la machine ne doit pas dépasser les 10 heures.

INSTRUCTIONS DE L'APPAREIL

S'il vous plaît, lisez et gardez la feuille d'instructions et ci-joint les instructions de sécurité.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Sans vitesse de chargement RPM: 10000 tr / min

Volts: 3.6

Temps de chargement: 6 heures

Le contenu:

Adaptateur pour la recharge

Unité principale avec une Batterie Rechargeable

Accessoires:

- 1) 34 bandes de ponçage: 14 pcs 1 / 2 "x 1 / 2" et 20 pcs 1 / 4 "x 1 / 2";
- 2) 12 meules;
- 3) 6 pcs HSS de l'appareil;
- 4) 6 pcs HSS de coupe;
- 5) 3 PCS de vis de mandrins pour le polissage;
- 6) 4 pcs de « collets »;
- 7) 3 disques de ponçage;
- 8) 1 brosse inoxydable;
- 9) 8 ponceuses à tambour avec 1 / 8 " queue de 1 / 2" x 1 / 2 " bandes de ponçage;
- 10) 6 ponceuses à tambour avec 1 / 8 " queue de 1 / 4" x 1 / 2 " bandes de ponçage;
- 11) 11 roues de polissage;
- 12) 3 pointes de polissage;
- 13) 2 meules en aluminium inoxydable;
- 14) 2 meules en carbure de silicium;
- 15) 45 pièces de coupure de roues;
- 16) 30 papiers de ponçage;
- 17) 1 mini appareil de 3.6V et 1 chargeur.

COMMENT CHANGER LES ACCESSOIRES

- 1) Arrêtez l'appareil et assurez-vous de ne pas accidentellement appuyer sur l'interrupteur ON durant le changement des accessoires;
- 2) Appuyez sur le bouton de verrouillage. Ensuite, vous pouvez dévisser et enlever l'écrou en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Sous l'écrou se trouve l'un des « Collets »;
- 3) Choisissez la bonne taille pour l'accessoire que vous souhaitez utiliser et insérez-le. Remplacez l'écrou, mais ne le serrer pas complètement;
- 4) Insérez l'accessoire dans l'écrou ;
- 5) En appuyant sur le bouton de verrouillage, serrez en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

